

Manual vid läckindikering på inbyggda vattenskåp:

1. Öppna luckan till vattenskåpet.
2. Stäng av ventilerna i vattenskåpet. (Vredet på kopplingen ska vara vågrät när det är stängt)
3. Om det fortsätter att läcka - leta upp lägenhetsnumret i ventilförteckningen och titta vilka nummer ventilerna har och i vilket utrymme de sitter. Gå sedan och stäng av ventilerna.
3. Kontrollera och reparera läckaget.
4. Öppna de stängda ventilerna och kontrollera att läckaget har upphört.
5. Stäng luckan.