


# AKTIVERA/AVAKTIVERA WIFI-SAMTAL PÅ DIN IPHONE

Wifi-samtal finns nu tillgängligt för iPhone. För att kunna ringa wifi-samtal behöver du som minst ha iOS 11.1.


1. Öppna inställningar och klicka på Telefon.



2. Välj Wi-Fi-samtal.



3. Dra reglaget till höger för att aktivera wifi-samtal.



4. Välj Aktivera. Klart!

